



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

г. Санкт-Петербург

г. Краснодар

8 (423) 270 18 05

8 (812) 923 34 93

8 (861) 242 33 42

vl@miniex.ru

spb@miniex.ru

krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Ограничительные винты. Служат для настройки высоты подъёма и опускания, ограничивая ход рычага управления. Применяются при выполнении однообразных операций в течении длительного времени.
2. Рычаг управления лифтом сцепного устройства. На себя- поднять, от себя- опустить.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

8 (423) 270 18 05
vl@miniex.ru

г. Санкт-Петербург

8 (812) 923 34 93
spb@miniex.ru

г. Краснодар

8 (861) 242 33 42
krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Рычаг коробки передач трактора. Включение скорости и переключение скоростей производить при выжатой педали сцепления.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

8 (423) 270 18 05
vl@miniex.ru

г. Санкт-Петербург

8 (812) 923 34 93
spb@miniex.ru

г. Краснодар

8 (861) 242 33 42
krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Педаль блокировки дифференциала. Включать при полной остановке трактора, при выжатом сцеплении. Используется только в случае, когда трактор пробуксовывает, даже при включенном 4ВД. Отключить при преодолении препятствия. Запрещается использование блокировки дифференциала при езде по дороге, при высокой скорости, при поворотах, разворотах.
2. Клапан управления потоком гидравлического масла. В транспортном режиме, во избежание несанкционированного опускания лифта сцепного устройства, полностью закрыть (по часовой стрелке). Также служит для регулирования скорости работы гидравлической системы трактора.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

г. Санкт-Петербург

г. Краснодар

8 (423) 270 18 05

8 (812) 923 34 93

8 (861) 242 33 42

vl@miniex.ru

spb@miniex.ru

krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Коробка скоростей ВОМ. Включение скорости и переключение скоростей производить при выжатой педали сцепления.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

г. Санкт-Петербург

г. Краснодар

8 (423) 270 18 05

8 (812) 923 34 93

8 (861) 242 33 42

vl@miniex.ru

spb@miniex.ru

krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Рычаг делителя коробки передач трактора. Переключение скоростей производить при выжатой педали сцепления.
2. Рычаг включения 4ВД (ON- включить, OFF- выключить). Включение/отключение производить при выжатой педали сцепления.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

г. Санкт-Петербург

г. Краснодар

8 (423) 270 18 05
vl@miniex.ru

8 (812) 923 34 93
spb@miniex.ru

8 (861) 242 33 42
krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Включение указателей поворота, головного света, звукового сигнала.
2. Рычаг реверса трактора. От себя- передний ход, на себя- задний ход, центральное положение-нейтральное. Включение переднего, заднего хода либо переключение с переднего на задний ход производить при выжатой педали сцепления.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

г. Санкт-Петербург

г. Краснодар

8 (423) 270 18 05

8 (812) 923 34 93

8 (861) 242 33 42

vl@miniex.ru

spb@miniex.ru

krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Педаль сцепления трактора
2. Педаль стояночного тормоза трактора
3. Педаль регулировки рулевой колонки
4. Фиксатор педали сцепления. Используется при длительных стоянках для предотвращения залипания дисков сцепления.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

8 (423) 270 18 05
vl@miniex.ru

г. Санкт-Петербург

8 (812) 923 34 93
spb@miniex.ru

г. Краснодар

8 (861) 242 33 42
krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Педаль газа
2. Сдвоенная педаль тормоза. Раздельное использование педалей тормоза допускается при манёврах на ограниченном пространстве. При нажатии на правую или левую педаль соответственно блокируется правое или левое заднее колесо. Запрещается раздельное использование педалей при включённой блокировке дифференциала, при включённом 4ВД и при езде по дороге.
3. Планка сцепления педалей тормоза. Исключает возможность раздельного использования педалей тормоза.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

г. Санкт-Петербург

г. Краснодар

8 (423) 270 18 05
vl@miniex.ru

8 (812) 923 34 93
spb@miniex.ru

8 (861) 242 33 42
krd@miniex.ru

Обозначение органов управления трактора Iseki TA 270



1. Ручной газ трактора.